GUIDE D'UTILISATION

APPAREIL À RACLETTE ALPAGE DEMI-MEULE

01.

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Installer l'appareil sur **une surface stable, plane, horizontale et sèche**.
2. Laisser au minimum **30 cm d'espace avec les murs et tout matériau inflammable.**
3. Ne jamais utiliser l'appareil avec **les mains mouillées** ou sur une surface humide.
4. Dérouler entièrement le cordon électrique avant utilisation.
5. Brancher l'appareil uniquement sur **une prise 230 V avec terre.**
1. Veiller à ce que le câble électrique ne touche jamais la résistance ou le boîtier de chauffe.
2. Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
3. Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
4. Tenir l'appareil et son câble **hors de portée des enfants**.

03.

APRÈS UTILISATION

- Débranchez obligatoirement l'appareil dès que vous avez terminé.
- Laissez-le refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Les parties métalliques peuvent rester très chaudes plusieurs minutes après l'arrêt.

⚠️ **Ne jamais ranger ou transporter l'appareil encore chaud.**

02.

MISE EN PLACE ET UTILISATION

1. Préchauffage

- Branchez l'appareil et laissez-le préchauffer environ **10 minutes**.
- Lors des premières utilisations, une légère odeur ou un léger dégagement de fumée peut apparaître pendant quelques minutes.

2. Installation du fromage

- Placez le fromage correctement sur le porte-fromage.
- **Centrez la demi-meule** et positionnez sa surface parallèlement à la résistance.

3. Réglage de la hauteur

- À l'aide du système de réglage par crémaillère, rapprochez le boîtier de chauffe.

→ La surface du fromage doit se trouver **à environ 1 cm** de la résistance.

- **Ne placez pas le fromage directement contre la résistance.**

4. Faire fondre

- Laissez chauffer le fromage environ 30 à 40 secondes, selon la texture et le niveau de grillé souhaités.

5. Racler

- Éloignez le fromage de la résistance en inclinant le porte-fromage à l'aide de la poignée.
- Replacez ensuite le fromage sous la résistance et recommencez.

🧽 NETTOYAGE

- L'appareil doit impérativement être débranché et complètement froid avant tout nettoyage. Utilisez uniquement une éponge douce légèrement humide.
- N'utilisez pas d'éponge abrasive ou de produit agressif.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais passer l'appareil sous un jet d'eau.
- Ne jamais mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- Ne jamais mouiller la résistance, les branchements ou les composants électriques.

En cas de problème ou de question, contactez-nous directement: 02 41 32 29 41